



WARNING: This set contains small parts which may be hazardous to children under three. This toy is battery operated. Follow instructions for proper battery installation. This set contains parts which have sharp points and edges. Sand jagged edges before use. Keep fingers free from moving parts. Product











### EXAMPLES《3速クランクギヤーの応用例》



高速(自動車に) HIGH SPEED

2 つのギヤーを組み合わせた 高速仕様はギヤー比16.6:1。 自動車工作など、スピードが 必要な工作に最適です。


High speed setting of this gearbox provide a 16:1 ratto gearing, which is suitable for car model etc.



中速(キャタピラに) MID SPEED

3 つのギヤーを組み合わせた 中速仕様はギヤー比58.2:1。 タンク工作など力が必要な工 作に適しています。

The 58:1 ratio mid-speed gearing can produce powerful torque required for tracked vehicle models, buggles, etc.



低速(ロボットに) LOW SPEED

4 つのギヤーを組み合わせた 低速仕様はギヤー比は203.7: 1。ゆっくりした回転で大き な力が取出せるのが特徴です。

An extremely slow operation speed can be obtained using the low speed, 203:1 ratio setting of this gearbox. Suitable for a walking robot etc.

# NF-41-08

## 減速摩打組合

每分鐘最慢速3轉 磨打在3V電壓時為12000轉/分

### 各級齒輪所得轉速


第一級	12000 轉 X 12T/48T	得 3000轉/分
第二級	3000 轉 X 12T/48T	得 750轉/分
第三級	750 轉 X 12T/48T	得 187.5轉/分
第四級	187.5 轉 X 12T/48T	得 46.875轉/分
第五級	46,875 鹎 X 12T/48T	得 11.72轉/分
第六級	11.75 轉 X 12T/48T	得 2.93轉/分

## NF-41-08

Reducing Speeds Gears 3 R.P.M
3V motor 12000 R.P.M.

Each steps R.P.M.

1st Step	12000rpmx12T/48T =	3000 <del>rpm</del>
2nd Step	3000rpm x 12T/48T =	750 <del>rpm</del>
3rd Step	750rpm x 12T x 48T =	187.5rpm
4th Step	187.5rpm x12T/48T =	46.875rpm
5th Step	46.875 x 12T/48T =	11.72rpm
6th Step	11.72rpm x 12T/48T =	2.93rpm





NF-41-06


双速曲軸摩打

2-speeds crank axles gear motor


適用於機械人、汽車等 如 配合聲控開關效果更佳。










### NF-41-06 改良型雙速曲軸摩打










# 多用途單馬達齒輪箱

此齒輪箱可提供 168:1 的速度比,同時可根據模型的實際情况而

選用不同的位置高度進行安裝,使到你制作的各種科學模型效用更 此份轮箱使用#130 马达推动,工作电压: 3V (DC)。

優 大;




## (GB-02) # / 2

## 多速度單馬達齒輪箱

此齒輪箱可提供 16:1、58:1、203:1 三種不同的速度比,可供制

### 作各種科學模型用,使用#130 馬達推動

工作电压: 3V ~ 6V DC




# 多速度雙馬達齒輪箱

此齒輪箱可提供 16:1、58:1、203:1 三種不同的速度比、四種

裝配方法。可供制作各科學模型用,使用#130 馬達推動。

工作电压: 3V ~ 6V DC

按照以下速度比和输出输位置安装齿轮箱;



B(58:1)由十二个齿轮组成

C(203:1)由十个齿轮组成

G-32/8-S 平齒 (每包 3 個) G-40/8-S 平齒 (每包 3個)

G-24/8-C 冠齒 (每包 3 個)

G-8-P 摩打齒輪 (每包5個)

G-6W6mm 螺杆菌 (每包3個)













平齿轮

冠齿轮

马达齿轮

滑轮及轴承

φ10mm 滑轮3只、

 $\phi$  20mm,  $\phi$  25mm,  $\phi$  30mm,

φ40mm,φ50mm 滑轮各1只。

连φ1.9mm,φ2.1mm,φ2.9mm, φ3.1mm 各种轴承共 27 只。



WP40





**♦ 1.9mm双轴承 BBU19** 

**ウ1.9mm婦主** BU19

## 軸芯(每包5支)

2xmm22mm 2xmm47mm

2xmm85mm

2xmm25mm 2xmm30mm

2xmm55mm 2xmm65mm

2xmm40mm 2xmm75mm



# 輪胎(每包2個)

25mm 40mm

30mm 50mm

